

Como limpar o cabeçote de impressão da sua impressora...

Muito como um carro, você deve executar a manutenção regular na impressora de códigos de barras para mantê-la a funcionar no seu melhor. Felizmente, a manutenção da impressora de código de barras não envolve manipulação de lubrificantes, ou ficar com sujeira sob as unhas que leva dias para limpar. Ao longo do tempo, sujeira e poeira acumulam-se no interior do mecanismo de impressão. Sujeira no cabeçote de impressão cria vazios na impressão e pode danificá-la. Recomendamos a sua limpeza quando você coloca um novo rolo de fita de carbono ou, se você estiver a imprimir de modo térmico direto, depois de 2 rolos de etiquetas.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO:

1. Desligue a Impressora. Permita que a cabeça de impressão arrefeça.
2. Levante a porta dos consumíveis.
3. Levante o cabeçote de impressão. Normalmente há uma alavanca para fazer isso.
4. Remova as etiquetas e as fitas de carbono.
5. Use um cotonete molhado em etanol e limpe minuciosamente os elementos.
Espere alguns segundos para o solvente evaporar.
6. Limpe o rolo de borracha minuciosamente com um algodão molhado em etanol.
Vá rodando para limpar todos os lados.
7. Com um compressor limpe o pó existente nos sensores.
8. Volte a pôr as etiquetas e a fita e carbono.
9. Baixe o cabeçote de impressão até estar travado.
10. Feche a porta dos consumíveis.

Se depois de usar o cotonete você ainda vir alguma sujeira na cabeça de impressão ou no rolo de borracha, não vá buscar a lixa! A cabeça de impressão e o rolo de borracha são componentes delicados e podem ser rapidamente danificados por objetos afiados ou abrasivos. Dano neles significa má qualidade de impressão.

